



ORBIT II
XL RGB
MOUSE PAD

Turvallisuus ja hoito

- Älä altista laitetta kosteudelle, liialliselle kylmyydelle, kuumuudelle, tulelle tai iskuille.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Pidä pienet lapset ja lemmikit etäällä laitteesta.
- Laitetta ei saa muokata millään tavalla. Laitteessa ei ole käyttäjän korjattavia osia.
- Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.
- Irrota USB-johto laitteesta ennen puhdistamista. Hiirimaton pinnan voi puhdistaa kostealla pyyhkeellä. Jos matolle kaatuu nestettä, pyyhi se välittömästi pois. Hiirimaton sähköosat voi pyyhkiä kuivalla liinalla tai puhdistaa paineilmalla.

Käyttö

1. Kytke ensin virtajohdon USB-C-liitin hiirimaton virtaliitäntään.
2. Kytke virtajohdon USB A -liitin joko tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään tai erikseen ostettavan virtalähteen USB-liitäntään.
3. Käynnistä LED-valot painamalla hiirimaton virtaliitännän lähellä olevaa painiketta. Voit vaihtaa seuraavaan valotilaan painamalla samaa painiketta uudestaan.
4. Säädä kirkkautta tarvittaessa painamalla painiketta kahdesti.
5. Sammuta LED-valot pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Seuraavan kerran käynnistettäessä valot syttyvät viimeksi käytetyssä valotilassa.

Valotilojen järjestys

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Vihreä | 8. Vaaleanpunainen |
| 2. Sininen | 9. Oranssi |
| 3. Violetti | 10. Hitaasti vaihtuva |
| 4. Punainen | 11. RGB-sekoitus (nopea) |
| 5. Vaaleansininen | 12. RGB-sekoitus (hidas) |
| 6. Keltainen | 13. Virtaava valo (yksi väri kerrallaan) |
| 7. Liila | 14. Virtaava valo (kaksi väriä kerrallaan) |

Tekniset tiedot

Liitäntä	USB-C, 5 V DC 200 mA
Kaapelin pituus	1,8 m
Materiaali	muovi, kangas ja kumi
Koko	800 x 300 x 3 mm



BLACKSTORM

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

REV. 11564234





ORBIT II
XL RGB
MOUSE PAD

Säkerhet och skötsel

- Utsätt inte apparaten för fukt, överdriven kyla, hetta, eld eller slag.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Håll små barn och husdjur på avstånd från apparaten.
- Apparaten får inte modifieras på något sätt. Det finns inga delar på apparaten som kan repareras av användaren.
- Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.
- Koppla loss USB-sladden från apparaten före rengöring. Musmattans yta kan rengöras med en fuktig trasa. Om du spillar vätska på mattan, ska den genast torkas av. Musmattans elektriska delar kan rengöras med en torr trasa eller med tryckluft.

Användning

1. Anslut först strömladdens USB-C-kontakt till musmattans strömanslutning.
2. Anslut strömladdens USB A-kontakt antingen till en ledig USB-port på din dator eller till en separat inhandlad strömkällas USB-anslutning.
3. Tänd LED-belysningen genom att trycka på knappen vid musmattans strömanslutning. Du kan växla till nästa ljusläge genom att trycka på knappen igen.
4. Justera ljusstyrkan vid behov genom att dubbeltrycka knappen.
5. Stäng av LED-belysningen genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder. När belysningen startas om återgår den till det senaste använda ljusläget.

Ordningsföljd för ljuslägena

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| 1. Grön | 8. Rosa |
| 2. Blå | 9. Orange |
| 3. Violett | 10. Långsamt växlande |
| 4. Röd | 11. RGB-blandning (snabb) |
| 5. Ljusblå | 12. RGB-blandning (långsam) |
| 6. Gul | 13. Färgflöde (en färg åt gången) |
| 7. Lila | 14. Färgflöde (två färger åt gången) |

Teknisk information

Anslutning	USB-C, 5 V DC 200 mA
Kabellängd	1,8 m
Material	plast, textil och gummi
Mått	800 x 300 x 3 mm



BLACKSTORM

Verkkokauppa.com Oy

Stillahavsgatan 11

00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

REV. 11564234

