

# SUOJIS Care Sterilizer S2 7" -sterilointilaite

## Esineiden UV-sterilointilaitteen ja langattoman laturin käyttöohje

Kiitos, että ostit tuotteemme! Suosittelemme, että käytät muutaman minuutin ohjeiden lukemiseen ennen ensimmäistä käyttöä. Näin saat tietoa toiminnoista ja ominaisuuksista sekä kaiken ilon irti tuotteestamme turvallisesti.

### Päätoiminnot:

1. Ultraviolettivalosterilointi: 2 UV-putkea steriloivat puhelimien tai muiden pienesineiden pinnat.
2. Langaton lataus: Erittäin herkkä tunnistamaan laitteen, sopii hyvin kaikkiin Qi-latausta tukeviin laitteisiin.
3. Diffuuseritoiminto tavaroiden raikastamiseksi: Höyrystää eteeristä öljyä (ostettavissa erikseen) ja jättää tuotteisiin hennon tuoksun.

### Ominaisuudet:

1. Desinfioi nopeasti - jopa 8 minuutissa
2. Desinfioi tehokkaasti - 99,9% bakteereista ja viruksista tuhoutuu
3. Desinfioi joka suunnasta ultraviolettivalon avulla.
4. Tilava - sopii useimmille enintään 7 tuuman matkapuhelimille, pikkutableteille, kelloille, koruille, hammasharjoille jne.
5. Kätevä käyttää - kompakti ja kevyt. Helposti käytettävissä kotona, toimistossa ja matkoilla.
6. Turvallinen - 9V virtalähde, ei ladattavia akkuja. Liitettävissä USB-C-kaapelilla myös esim. autoon tai tietokoneeseen.

### Tekniset tiedot:

Tarvikkeet ja nimet	Tiedot
Ulkomitat	203,7 * 126 * 40,9 mm
Sisämitat	186*103*13 mm
Paino	345 g
Tulojännite	DC 9V/1.67A
Ultraviolettilamppujen koko	5 x 50 mm
UV-lampun lähtöteho	2 x 0,9 W
Ultravioletin aallonpituus	253,7
Koko sterilointiaika	8 minuuttia

Lataus	Langaton
Diffuuseritoiminto	Valinnainen lisä - eteeristen tuoksuöljyjen (eivät myyntipakkauksessa) höyrystäminen

**Kuinka käyttää:**

1. Kytke sterilointilaitte virtalähteeseen USB-C-kaapelilla ja verkkovirta-adapterilla.
2. Aseta puhelin tai muut esineet kannen alle ja varmista, että kansi mahtuu kiinni.
3. Jos haluat käyttää diffuuseritoimintoa, aseta 2-3 tippaa eteeristä öljyä diffuuseriin.
4. Paina sterilointipainiketta (sininen painike).
5. Napin valo on sininen, kun desifiointi ja diffuuseri ovat käynnissä.
6. Älä avaa kantta kesken desinfiointin. Prosessi kestää 8 minuuttia.
7. Kuulet merkkiäänän, kun desifiointi ja diffuuseri ovat valmiita. Voit avata kannen.
8. Jos haluat käyttää langatonta latausta, aseta puhelin laitteen kannen keskelle. Langaton lataus käynnistyy automaattisesti ja punainen valo syttyy.

Pakkauksen sisältö: sterilointilaitte, latauskaapeli, pipetit eteeriselle öljylle sekä käyttöohje.